

SOTTOCOLMO W-METAL

W-METAL è il sottocolmo in rotolo tutto in metallo per l'aerazione del colmo. Realizzato in rotoli plissettati in alluminio rinforzato, con striscia adesivo in colla butilica da 40 mm.

L'aerazione è realizzata mediante appositi fori distribuiti in un'area circoscritta su due fasce lungo tutta la lunghezza del sottocolmo. La posa va fatta srotolando W-METAL lungo il listello della linea di colmo e/o displuvio.

La plissettatura del metallo garantisce l'adattamento del sottocolmo ad ogni tipo di copertura, il collante butilico consente la perfetta aderenza al manto.

Raccomandazioni di posa: Assicurarsi prima di applicare questi articoli che le superfici di posa siano pulite ed asciutte. Riscaldare il collante butilico se usato al di sotto dei +5°C.



*Disponibile in quattro colorazioni: cotto, testa di moro, marrone e nero grafite.

Dati tecnici

Descrizione	Rotolo plissettato in alluminio accoppiato preverniciato, spessore Al/Pet 70/23 µm. Larghezza totale 400 ± 1 mm
Colore	Cotto, testa di moro, marrone e nero grafite.
Adesivo	N° 2 strisce adesive a base butilica da 20 mm ricoperte da pellicola PET trasparente
Ventilazione	110 cm ² per ml ± 5 %
Massa	205 g/ml ± 5 %
Imballo	Scatola da 20 ml (4 rotoli da 5 ml)

Indicazioni di utilizzo

È compito del progettista e dell'installatore verificare che lo sviluppo delle bandelle in alluminio del sottocolmo sia idoneo al tipo di copertura.

Indicazioni di posa

Attenzione: sottocolmo con parti taglienti, maneggiare con appositi DPI (es. guanti da lavoro).

1. Fissare le staffe porta listello lungo la linea di colmo
2. Fissare i listelli alle staffe.
3. Srotolare W-METAL lungo il listello e fissarlo con chiodi o viti.
4. Assicurarsi che la superficie delle tegole/coppi sia pulita ed asciutta, onde evitare il successivo distacco delle bandelle di alluminio dalle tegole/coppi.
5. Riscaldare il collante butilico se usato a temperature inferiori a +5°C.
6. Rimuovere le strisce protettive dell'adesivo butilico.
7. Una volta rimosse le strisce protettive, esercitare una idonea pressione sulle fasce laterali per farle aderire il più uniformemente possibile alla superficie delle tegole e assicurare così una totale sigillatura. Nel caso di copertura a coppi, fare aderire le bandelle a tutti i coppi di canale e successivamente posizionare i coppi di coperta.
8. Posare le coppesse sopra il sottocolmo e fissarle con gli appositi ganci fermacolmo.
9. Prestare attenzione che la sezione centrale sia completamente protetta al di sotto delle coppesse.

L'articolo è conforme alle caratteristiche riportate nella presente scheda tecnica che ne determinano le modalità d'impiego la cui scelta compete all'autonomia dell'utilizzatore.

I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo della W.S.E. S.r.l.